

Interactieve HD-ontvanger M7 MZ-101

Hybride ontvanger voor tv en radio via satelliet en IP



canal digitaal

Inhoud

1.	Algemeen	3
1.1	Voorkant ontvanger	3
1.2	Achterkant ontvanger	4
1.3	Zijkant ontvanger	4
1.4	Afstandsbediening	5
1.4.1.	Eenvoudige installatie	5
1.4.2.	Handmatige installatie (raadpleeg handleiding afstandsbediening)	6
1.4.3.	Automatische installatie	6
1.4.4	Volumecontrole (en volume vergrendelen)	6
1.4.5	Volumeregeling tv	6
1.4.6	Omschakeling AV-/TV-menu	6
1.4.7	Batterijcontrole	6
1.5	Kabels en accessoires	7
2	De ontvanger aansluiten	7
2.1	Gebruik de Snelstarthandleiding om de ontvanger aan te sluiten	7
3.	Instellingen wijzigen/bekijken	8
4.	De ontvanger installeren: de functie Installatiehulp (zie ook 'Instellingen')	9
5.	Hoofdmenu	10
5.1	Hoofdmenu	10
5.2	Tv-kijken en zappen	10
5.3	Radio	10
5.4	Tv-gids	10
5.5	Opnemen	11
5.6	Programma Gemist	11
5.7	Herinneringen	11
5.8	Favorieten (niet mogelijk in offline modus)	12
5.9	(Snelle toegang tot) kanalenlijst	12
5.10	Nu & Straks-informatie (niet mogelijk in offline modus)	12
5.11	Teletekst	
5.12	Volume regelen	12
5.13	Smartcard	12
5.14	Live-tv pauzeren met Pauze TV	12
5.15	Statusbalk	13
5.16	Audio-/ondertitelingsinstellingen veranderen	13
5.17	Programma Gemist (Replay TV)	14
5.18	Films & Series (en de Erotheek): films op aanvraag	14
5.19	Zoeken	14
5.20	Radio	15
5.21	Erotheek	15
5.22	Betaalpincode	15
5.23	Ouderlijk toezicht	15
6.	Veelgestelde vragen	17
7.	Specificaties en juridische begrippen	20
8.	Veiligheidsinstructies	21

1. Algemeen

1.1 Voorkant ontvanger

Standby-knop

Aan de voorzijde vindt u de standby-knop (linksonder), deze kunt u gebruiken om de ontvanger uit en aan te zetten.

Volume

Rechts vooraan vindt u de volumeknoppen ('+' of '-'). Hiermee kunt u het volume van het huidige programma aanpassen.

Zenders

Naast het volume kunt u ook van zender veranderen via de ontvanger. De knoppen hiervoor bevinden zich naast de volumeknoppen. Gebruik de boven- of onder-knop om van zender te veranderen.

LED-lampje

Op de voorzijde van de ontvanger vindt u twee LED-lampjes terug:

LED-lampjes links	LED-lampjes rechts
Rood: uit	Gaan aan wanneer er interactie is met de afstandsbediening
Blauw: aan	



1.2. Achterkant ontvanger

Deze ontvanger heeft de volgende aansluitingen:

- 1x LNB
- 1x infrarood-extender (om bijbehorende kabel met kopje op aan te sluiten)
- 1x Analoge RCA, voor analoge aansluiting naar tv (geen HD)
- 1x S/PDIF, voor digitale audio-out
- 1x HDMI 1.4a, voor digitale audio en video (HD)
- 1x RJ45 voor internetaansluiting
- 2x USB 2.0-poort
- 1x IR Extender
- 1x 12V in
- 1x Aan-/uit-knop



1.3. Zijkant ontvanger

Uw ontvanger bevat een geïntegreerde smartcard. De smartcard bevindt zich in een smartcardhouder aan de rechterzijde van uw ontvanger (zilverkleurig). Deze mag niet worden verwijderd.

Indien de smartcard niet goed geplaatst is, kunt u met een stomp, puntig voorwerp of met uw vingernagel de smartcardhouder volledig in de decoder duwen.

Indien de smartcard toch moet worden verwijderd (alleen op specifiek verzoek van CanalDigitaal!) kunt u deze met een paperclip verwijderen. Vouw de paperclip open en gebruik het uiteinde om de smartcardhouder uit het toestel te halen. Duw daarvoor het uiteinde van de paperclip in het gaatje van de smartcardhouder. Daarna plaatst u de smartcardhouder met smartcard terug in het toestel tot u deze niet meer verder kunt aanduwen.



Opgelet: de smartcard is uniek en gekoppeld aan uw ontvanger en werkt dus niet in een ander apparaat. Opgelet: verwijder de smartcard alleen als (een medewerker van) CanalDigitaal hier om vraagt!

1.4 Afstandsbediening

De M7-afstandsbediening kan gebruikt worden voor:

- De bediening van uw M7-ontvanger
- Het aan- en uitzetten van uw tv
- Het aanpassen van het geluidsniveau (volume)
- Het aanpassen van de weergave van de beeld en geluid op uw tv (hiervoor kunt u de AV-knop, navigatiepijlen en de OK-knop gebruiken)

Er zijn drie mogelijkheden om de M7-afstandsbediening te programmeren:

1. Via de eenvoudige installatiemethode
2. Via de handmatige installatiemethode
3. Via de automatisch installatiemethode

1.4.1 Eenvoudige installatie

Volg de volgende stappen om de afstandsbediening met uw tv te koppelen:

1. Zoek het merk van uw tv en het corresponderende nummer op in onderstaande lijst.
2. Zet uw tv aan.
3. Houd de 'OK'-knop en de rode knop samen ingedrukt totdat het LED-lampje boven de tv-knop twee keer knippert.
4. Houd het corresponderende nummer ingedrukt totdat uw tv uitvalt.
5. U kunt uw afstandsbediening nu gebruiken om uw ontvanger en uw tv te bedienen.

Merk tv	Nummer	Merk tv	Nummer
Grundig	1	Samsung	7
Hitachi	2	Sharp	8
JVC	3	Sony	8
LG	4	TCL	9
Panasonic	5	Thomson	9
Philips	6	Toshiba	0

1.4.2 Handmatige installatie (raadpleeg de handleiding afstandsbediening)

Koppel de afstandsbediening handmatig aan de hand van een 4-cijferige code. Deze code vindt u in bijlage A van de handleiding van de afstandsbediening (beschikbaar via www.canaldigitaal.nl/downloads):

1. Zoek het merk van uw tv en de corresponderende 4-cijferige code op in de lijst.
2. Zet uw tv aan.
3. Houd de 'OK'- en de 'TV'-knop samen ingedrukt totdat het LED-lampje boven de 'TV'-knop 2 keer knippert.
4. Vul de 4-cijferige code in en druk op 'OK'.
5. Als de 4-cijfercode correct is, zal het LED-lampje boven de 'TV'-knop twee keer knipperen.
6. U kunt de werking van de afstandsbediening testen door op de 'TV'- of 'AV'-knop te drukken of het volume aan te passen.
7. Als deze functies niet reageren, probeer dan een andere code die gelinkt is aan het merk van uw tv. Indien dit nog niet werkt, herhaalt u de volledige procedure vanaf punt 1.



1.4.3 Automatische installatie

U kunt de afstandsbediening ook automatisch koppelen met uw tv:

1. Zet uw tv aan.
2. Houd de 'OK' en 'TV'-knop samen ingedrukt totdat het LED-lampje boven de 'TV'-knop 2 keer knippert.
3. Vul 9 - 9 - 1 in en druk op 'OK'.
4. Houd de '+'-knop ingedrukt totdat uw tv uit staat. Druk daarna op 'OK'.
5. U kunt de werking van de afstandsbediening testen door te drukken op de 'TV'- of 'AV'-knop of door het volume aan te passen.
Als deze functies niet reageren, herhaalt u de volledige procedure vanaf punt 1.

1.4.4 Volumecontrole (en volume vergrendelen)

Gebruik

Met volumecontrole past u het volume aan (Vol +/-, dempen) tijdens het tv-kijken (tv-modus), of rechtstreeks vanuit elke andere modus (met volumecontrole vergrendeld aan de tv). U kunt het volume ook ontgrendelen. Dit betekent dat de volumeknoppen de volumefuncties van de actuele modus van de ontvanger uitzenden. Standaard: het volume is vergrendeld aan de tv-modus.

Programmeervolgorde om het ontvangervolume te gebruiken

U kunt het volume vergrendelen aan de tv-modus door de 'OK'-knop en de 'Volume'-knop samen in te drukken.

Het LED-lampje op uw afstandsbediening zal 4 keer knipperen indien ontgrendeld.

1.4.5 Volumeregeling tv

U kunt het volume ook weer ontgrendelen (van tv-modus naar de STB-mode) door de 'OK'- en 'Volume+'-knop samen in te drukken (algemene ontgrendeling volume).

Het LED-lampje op uw afstandsbediening zal 4 keer knipperen indien ontgrendeld.

1.4.6 Omschakeling AV-/TV-menu

Deze functie wordt gebruikt om de juiste AV-input (bronsignaal op uw tv) te selecteren. Via het scherm kunt u de juiste AV-input selecteren, dit geldt enkel wanneer de 'TV/AV'-knop werd ingedrukt en de afstandsbediening een specifieke tv-code bevat die de schermnavigatie ondersteunt.

1. Druk op de AV-knop van uw afstandsbediening.
2. In de tv-invoermodus, kunt u via de navigatieknoppen op uw afstandsbediening het juiste AV-kanaal op uw tv-scherm selecteren.
3. U verlaat de tv-invoermodus indien u binnen 10 seconden geen knop op uw afstandsbediening indrukt.
4. Bij het indrukken van een knop, anders dan de navigatieknoppen, verlaat u de tv-invoermodus.
5. Wanneer u 'OK' heeft ingedrukt, heeft u uw keuze bevestigd en verlaat u de tv-invoermodus.
6. Indien u een navigatieknop indrukt in de tv-invoermodus, heeft u 10 seconden extra om uw keuze te maken.

1.4.7 Batterijcontrole

Wanneer de afstandsbediening niet voldoende batterijvermogen heeft, zal het LED-lampje boven de "STB"-knop 6 keer knipperen als u op een knop drukt.

Bij lege batterijen heeft u geen toegang tot de functies van uw afstandsbediening.

1.5 Kabels en accessoires

In de doos van uw decoder vindt u de volgende accessoires terug:

- 1x 12V-adapter
- 1x HDMI-kabel 150 cm.
- 1x Infrarood-extenderkabel (gebruik: plaats de ontvanger uit zicht, sluit de kabel aan en richt de afstandsbediening op het uiteinde van de kabel om de ontvanger te bedienen)

Niet inbegrepen:

1x Ethernet-/UTP-kabel (internetkabel, RJ45-aansluiting).

Optioneel:

1x analoge RCA-kabel(s), 1x RCA naar Scart-adapter.

De volgende accessoires kunnen uw tv-ervaring optimaliseren:


WiFi-Connector, externe WiFi naar RJ45-aansluiting. Voor een draadloze tv-ervaring.

2. De ontvanger aansluiten

2.1. Gebruik de Snelstarhandleiding om de ontvanger aan te sluiten

De MZ-101 zal de updates downloaden in de standby-stand. Laat uw ontvanger na gebruik daarom altijd in standby staan om een optimale werking te verzekeren.

Sluit uw HD-ontvanger aan:



3. Instellingen wijzigen/bekijken

Druk op de MENU-knop en ga naar 'Instellingen'.

Algemeen

Ouderlijk toezicht: pincode aanpassen en stel minimum leeftijd in, van 1 tot 18 jaar oud (kinderslot).

Betaal-/aankoop-pincode: pincode aanpassen.

Selecteer de taal: ondertiteling en audio.

Tv-instellingen

Scherhverhouding

De schermverhouding is standaard ingesteld. Indien u dit aanpast, kan dit zorgen voor een onjuiste schermresolutie.

Output-sigitaal

Hier kunt u de waarde van het output-sigitaal van de HDMI-uitgang bepalen. Deze instelling wordt automatisch geconfigureerd en we raden u aan gebruik te maken van deze automatisch ingestelde waarde. Aangeraden instellingen zijn 720p of 108i.

Installatie

Installatiehulp: doorloop de installatiehulp.

Media test: test de mediaweergave (met 'Film op aanvraag' en 'On Demand Test Movie').

Overzicht diagnose: Stuur uw diagnose over de werking van uw ontvanger naar M7 door.

Test internetsnelheid: Test de snelheid van uw internetverbinding.

Update zoeken: Installeer de laatste update voor uw ontvanger. Indien de laatste versie werd geïnstalleerd krijgt u de melding "Er is geen update beschikbaar" te zien.

Zenders zoeken/zenderlijst inladen: Zoek nieuwe satellietzenders.

DiSEqC-configuratie: Automatische of handmatige configuratie van uw DiSEqC-instellingen:

poort A: ASTRA 19,2 (beschikbaar met ontvankstkop DUO LNB en Triple LNB),

poort B: ASTRA 23,5 (beschikbaar met ontvankstkop DUO LNB en Triple LNB),

poort C: ASTRA 28,2 (alleen beschikbaar met ontvankstkop Triple LNB),

poort D: Hotbird 13,0 (niet beschikbaar met ontvankstkoppen geleverd door CanalDigitaal).

Signaalkwaliteit: Controleer de kwaliteit en de sterkte van het satellietssigitaal. Alleen bij de indicatiekleur groen ontvangt u het satellietssigitaal van voldoende sterkte/kwaliteit. Richt uw schotelinstallatie beter uit bij de kleuren rood (slecht sigitaal) en oranje (onvoldoende sigitaal).

Standaard instellingen: Start uw decoder opnieuw op.

Fabrieksinstellingen: Herstart uw decoder met de fabrieksinstellingen.

Systeeminformatie

Systeeminformatie

Hier vindt u een overzicht van alle systeeminformatie (MAC, IP-adres, firmware-versie etc.).

Smartcardinformatie

U vindt hier alle informatie over uw smartcard, smartcardnummer en kijkrechten. In dit menu wordt niet het volledige smartcardnummer weergegeven. Het volledige 11-cijferige smartcardnummer vindt u op de sticker in de verzend-/leverdoos.

4. De ontvanger installeren: de functie Installatiehulp (zie ook 'Instellingen')

Test verbindingssnelheid

Via 'internetsnelheidstest' controleert u of de interactieve functies beschikbaar zijn en of u de minimale internetsnelheid heeft. Druk op 'Volgende' om verder te gaan. Heeft u de ontvanger niet aangesloten op internet, dan zal de melding 'Interactieve diensten niet beschikbaar' op uw tv-scherm verschijnen. Druk op 'Volgende' om verder te gaan (sla deze stap over). Dezelfde melding zult u zien als uw ontvanger nog niet geregistreerd is via de website van CanalDigitaal. Interactieve diensten zijn alleen beschikbaar binnen Nederland. Indien de interactieve functie niet beschikbaar is, hoewel u de minimale internetsnelheid ontvangt en een werkende verbinding heeft, is uw ontvanger niet goed geconfigureerd. Neem in dat geval contact op met CanalDigitaal voor meer informatie.

DiSEqC-instelling

Automatische opsporing van de DiSEqC-instellingen. Handmatige configuratie is ook mogelijk:

- Poort A: ASTRA 19,2 oost (beschikbaar met ontvangskop DUO LNB en Triple LNB),
- poort B: ASTRA 23,5 oost (beschikbaar met ontvangskop DUO LNB en Triple LNB),
- poort C: ASTRA 28,2 oost (alleen beschikbaar met ontvangskop Triple LNB),
- poort D: Hotbird 13,0 oost (niet beschikbaar met ontvangskoppen geleverd door CanalDigitaal).

Satellietsignaal: signaalsterkte en -kwaliteit

Controleer de kwaliteit en de sterkte van het satellietsignaal op de verschillende LNB-poorten. Controleer alleen de beschikbare poorten; de kleur groen is de indicatie voor een goed signaal, bij rood en oranje is de signaalsterkte/-kwaliteit onvoldoende of slecht: richt uw schotel/ontvangskop (LNB) opnieuw uit.

Software/firmware-controle

Controleer of de laatste update is geïnstalleerd op uw ontvanger. Deze update kan via OTA (satelliet) of IP (internet) plaatsvinden. De update via internet gaat sneller en volledige EPG-gegevens staan tot uw beschikking. Sluit uw ontvanger daarom altijd aan op internet (indien mogelijk).

Zenderlijst inladen (FST-configuratie)

Bekijk de verschillende beschikbare satellietzenders voor uw ontvanger en laad zenders in.

Audio- en ondertiteltaal kiezen

U kunt een eerste voorkeurstaal en een alternatief kiezen.

Ouderlijk toezichtscade en betaalpincode

Activeer het ouderlijk toezicht en stel uw pincode in. Negeer deze stap om de code (nog) niet te activeren. Standaard is deze code '1234'. Activeer uw betaalpincode en verander deze indien nodig. Deze stap kan eveneens genegeerd worden. Standaard is deze code '0000'.

Overzicht diagnose

Hier vindt u een overzicht van alle voorgaande installatie-/controle stappen. U kunt deze meermaals raadplegen of (delen van) het installatieproces opnieuw doen. Druk op 'TV-kijken' om deze functie te sluiten (en tv te kijken of radio te luisteren).

5. Hoofdmenu

5.1 Hoofdmenu

Open het hoofdmenu door op de 'Menu'-knop te drukken van uw afstandsbediening. In het hoofdmenu kan u de navigatiepijljes gebruiken om door het menu te gaan.

5.2 Tv-kijken en zappen

U kunt de zender wijzigen door op de knoppen 'CH +' of 'CH -' te drukken. U kunt ook direct het gewenste zendernummer ingeven, gebruik hiervoor de nummers op de afstandsbediening.

5.3 Radio

Open de radiolijst door op de 'Radio'-knop te drukken van uw afstandsbediening. Ook via het hoofdmenu ('Menu') kunt u de radiolijst opvragen. Gebruik de navigatiepijljes om in de lijst te zoeken. Om de radiozender te veranderen, gebruikt u de 'CH +' of 'CH -'.



5.4 Tv-gids


Open de TV Gids (EPG) via de 'Guide'-knop op uw afstandsbediening. Ook via het hoofdmenu ('Menu') kunt u de TV Gids opvragen. Gebruik de navigatiepijljes om in de tv-gids te zoeken.

Druk op de knop 'OK' voor Nu & Straks-informatie (over het programma dat u nu bekijkt en programma's die daarop volgen op dezelfde zender. Gebruik de navigatiepijljes voor Nu & Straks-informatie van de voorgaande of volgende zender(s).



Zoeken in de TV Gids:

Gebruik de navigatiepijlen om in de lijst te zoeken.



Opties tv-gids:

- Om het programma van de vorige of volgende dag te bekijken, drukt u op de doorspoel- of terugspoelknop van uw afstandsbediening.
- Verander van 'Nu' naar 'Prime-time' door op de blauwe knop te drukken van uw afstandsbediening.
- Druk op 'Bekijk' om het programma of film te bekijken.
- Selecteer 'Meer info' om meer informatie over het programma of film te bekijken (met o.a. informatie over de 'uurperiode' van een film of serie).



5.5 Opnamen

Niet mogelijk met de M7 MZ-101.

5.6 Programma Gemist

Niet beschikbaar.

5.7 Herinneringen (niet in offline modus beschikbaar)

- Kies een programma in de toekomst
- U kunt een herinnering instellen door met de pijltjes te navigeren en door met de OK-knop te bevestigen
- Als een herinnering is ingesteld zal er een klokje zichtbaar zijn naast het programma waarvoor de herinnering is ingesteld
- Wanneer het programma bijna zal starten, zal er een melding verschijnen op uw scherm. U kunt op de groene knop drukken om naar de zender te gaan of op de rode knop drukken om de herinnering te negeren en verder te kijken naar het huidige programma



5.8 Favorieten (niet mogelijk in offline modus)

Wilt u enkel uw favoriete zenders zien in uw tv-gids?

Druk op de gele knop van uw afstandsbediening tijdens het live tv-kijken om de zender te markeren als uw favoriete zender. U kunt uw favorieten terugvinden in de tv-gids door op de gele knop van uw afstandsbediening te drukken in de tv-gids. U zult merken dat de zender als favoriet is gemarkeerd door het gele hartje dat wordt weergegeven.

5.9 (Snelle toegang tot) kanalenlijst

Druk op het pijltje omlaag om snel en eenvoudig toegang te krijgen tot de kanalenlijst. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om de informatie van de vorige of volgende zender te kijken. Gebruik '+' en '-' om een pagina verder te gaan. In de kanalenlijst ziet u de begin- en eindtijd van het huidige programma.

5.10 Nu & Straks-informatie (niet mogelijk in offline modus)

Deze informatie verschijnt tijdens het zappen naar een zender. Deze informatie kan ook worden opgeroepen door op de OK-knop van de afstandsbediening te drukken. Druk op het pijltje naar rechts om Teletekst in te schakelen. In dit submenu kan ook de ondertitelingstaal en audiotaal worden aangepast (indien beschikbaar bij de zender). Meer informatie zal worden toegevoegd in de toekomst.

5.11 Teletekst

Druk op 'TEXT' tijdens het tv-kijken of radio luisteren. Gebruik de nummertoeetsen en de gekleurde toetsen op uw afstandsbediening om te navigeren. Subpagina's benadert u met links en rechts. Met omlaag en omhoog gaat u naar de vorige en volgende pagina. Druk nogmaals op 'TEXT' voor een transparante weergave van Teletekst op uw scherm. U verlaat Teletekst door op 'EXIT', 'TEXT' of 'BACK' te drukken.

5.12 Volume regelen

Dit werkt enkel bij zenders die geen Dolby Digital-geluid gebruiken en die geactiveerd werden met de afstandsbediening, die niet gekoppeld werd met de tv. Koppel daarom altijd uw afstandsbediening met uw tv om het geluidsniveau van alle zenders te kunnen regelen. Het alternatief is natuurlijk altijd dat u met de afstandsbediening van uw tv het volumeniveau kunt regelen.

5.13 Smartcard

De smartcard is geplaatst in de ontvanger door middel van een smartcardhouder en deze mag alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen verwijderd worden (alleen als een medewerker van CanalDigitaal dit van u vraagt). De smartcardhouder bevindt zich aan de rechter zijkant van de MZ-101. Als de smartcard niet juist is geplaatst, gebruik dan een stomp voorwerp of uw vingernagel om de smartcardhouder verder in het toestel te duwen.

Een smartcardnummer bestaat uit 11 cijfers. De eerste drie cijfers zijn altijd '337'. Het smartcard-nummer kan worden teruggevonden op de sticker die werd geleverd met/op de verzendoos waarin de ontvanger werd geleverd. In het Instellingen-menu wordt een onvolledig smartcardnummer weergegeven.

Als de smartcard uit het toestel verwijderd dient te worden (doe dit alleen als CanalDigitaal dit van u vraagt), gebruik dan een paperclip. Vouw de paperclip open en gebruik deze om de smartcard te verwijderen door met het uiteinde op het gaatje in de smartcardhouder te duwen. Achteraf plaatst u de smartcard terug in de smartcardhouder en duw deze vervolgens zo ver als u maar kunt terug in de ontvanger. De smartcard werkt enkel in de originele ontvanger en kan niet gebruikt worden in andere ontvangers.

5.14 Live-tv pauzeren met Pauze TV

Pauzeer een programma en kijk verder wanneer u wilt.

Tijdens een live tv-uitzending kunt u het programma pauzeren door op de Play-/Pauze-knop van uw afstandsbediening te drukken.

Druk nogmaals op de Play-/Pauze-knop om het programma verder af te spelen.

U kunt doorspoelen tot het moment waar de live-uitzending 'gebeven is' door de vooruitspoelknop op uw afstandsbediening te gebruiken. Per keer dat u op deze toets drukt spoelt u steeds 30 seconden vooruit.

U kunt terugspoelen tot het begin van het activatiemoment van Pauze TV door de terugspoelknop op uw afstandsbediening in te drukken. Per keer dat u op deze toets drukt spoelt u steeds 30 seconden terug.

U kunt terug gaan naar live tv-kijken door op de EXIT-knop of de STOP-knop van uw afstandsbediening te drukken. Een melding zal op uw beeld verschijnen met de vraag of u Pauze TV wilt verlaten. Druk op de groene knop van uw afstandsbediening indien u Pauze TV wilt verlaten. Wanneer u op de rode knop van uw afstandsbediening drukt blijft u in de functie Pauze TV.

5.15 Statusbalk

U kunt de statusbalk openen of sluiten door op de OK-knop van uw afstandsbediening te drukken.

Dit geeft u inzicht over het huidige programma en toegang tot de extra functies door op het pijltje naar rechts van uw afstandsbediening te drukken.



5.16 Audio-/ondertitelingsinstellingen veranderen

U kunt hier de volgende zaken aanpassen/bekijken:

1. Audiotaal
2. Ondertitelingstaal
3. Meer informatie

Als een optie niet beschikbaar is wordt deze niet aangeboden bij de specifieke zender waar u naar kijkt.

Voorkeuren voor audiotaal en ondertitelingstaal kunt u aanpassen via het menu, onder 'instellingen'.

U kunt de statusbalk openen of sluiten door op de OK-knop van uw afstandsbediening te drukken. Dit geeft u inzicht over het huidige programma en toegang tot de extra functies door op het pijltje naar rechts van uw afstandsbediening te drukken.



5.17 Programma Gemist (Replay TV)



Niet beschikbaar.

5.18 Films & Series (en de Erotheek): films op aanvraag

Huur films

Als uw ontvanger met het internet verbonden is kunt u films uit de beschikbare catalogus/catalogi huren en via uw MZ-101 bekijken.


- Druk op de MENU-knop van uw afstandsbediening en gebruik de pijltjes naar links en rechts om naar 'Films & Series' of de 'Erotheek' te gaan
- Gebruik de pijltjes en de OK-knop om een film naar keuze te zoeken en druk vervolgens op de OK-knop om uw keuze te selecteren
- Als u de film wilt huren druk dan op 'Huur Film'
- Selecteer de gewenste kwaliteit en druk dan op OK
- Om uw bestellingen te bevestigen dient u uw betaalcode in te geven
- U kunt nu genieten van de gekozen film
- Per film staat aangegeven hoe lang u de film kunt bekijken. Bent u al begonnen met kijken, dan kunt u de film onderbreken en op een later moment verder kijken of opnieuw bekijken



5.19 Zoeken

Zoekfunctie

- Zoek op naam
- Ga naar de zoekfunctie in het hoofdmenu
- Gebruik de pijltjes en de OK-knop om het toetsenbord op het scherm te gebruiken
- Als uw zoekwoord is ingegeven druk dan op zoeken om de zoekfunctie te starten
- Selecteer vervolgens het zoekresultaat dat u wilt bekijken



5.20 Radio

Druk op de knop 'RADIO' op de afstandsbediening om direct naar de radiozenders in de zenderlijst te gaan. Ook via het menu kunt u de kanalenlijst met radiozenders openen door voor 'RADIO' te kiezen.

5.21 Erotheek

Als uw ontvanger aangesloten is op internet, dan heeft u toegang tot de inhoud van de Erotheek.


Druk op 'MENU' op uw afstandsbediening en gebruik de navigatietoetsen om naar de Erotheek te gaan. Vervolgens dient u uw pincode in te geven om toegang te krijgen tot de Erotheek. Standaard staat deze pincode ingesteld op '1234'. Navigeer door het aanbod en films en gebruik 'OK' om een film te selecteren. Kies voor 'Huur film' om de film te huren en bekijken. Selecteer vervolgens de gewenste utizendkwaliteit en druk op 'OK' om te bevestigen. Voer nu uw betaalpincode in (standaard ingesteld op '0000') om de film te betalen.

5.22 Betaalpincode

Om films (via 'Films & Series' en de 'Erotheek') en programma's te kunnen huren heeft u een betaalcode nodig.

Deze code is standaard ingesteld op '0000' maar kan aangepast worden in het menu 'Instellingen':

- Druk op de MENU-knop om het menu te openen
- Gebruik de pijltjes om naar 'Instellingen' te gaan en druk OK
- Ga naar 'Algemeen' en kies 'Betaalpincode'
- Om uw Betaalpincode te veranderen volgt u onderstaande stappen:
 - Geef de huidige code in (standaard ingesteld op '0000')
 - Geef de nieuwe code in
 - Bevestig de nieuwe code
 - Er komt een melding op het scherm dat de Betaalpincode is aangepast



5.23 Ouderlijk toezicht

Zenders met expliciete inhoud/inhoud voor volwassenen worden beveiligd door de Ouderlijk toezichtscade (indien geactiveerd). Standaard staat deze code ingesteld op '1234' en standaard staat deze functie aan (ingesteld op de leeftijd 16 jaar en ouder).



Pas het Ouderlijk toezichtsniveau aan:

- Druk op de knop 'Menu'
- Gebruik de pijltjes om te navigeren naar 'Instellingen'
- Ga naar 'Algemeen' en selecteer 'Ouderlijk toezicht'
 - Hier kunt u de minimum leeftijd aanpassen (van 1 tot 18 jaar oud)




De functie Ouderlijk toezicht kijkt naar de leeftijdsclassificatie die uitzendgemachtigden meesturen bij hun uitzendingen/programma's/films.

Verander de Ouderlijk toezichtscade

De Ouderlijk toezichtspincode kan in het menu 'Instellingen' worden aangepast:

- Druk op de knop 'Menu'
- Gebruik de pijltjes om naar 'Instellingen' te gaan en druk op de OK-knop
- Ga naar 'Algemeen' en selecteer 'Ouderlijk toezicht':
- Ga vervolgens naar Pincode veranderen:
 - Geef de huidige pincode in (standaard ingesteld op '1234')
 - Geef de nieuwe pincode in
 - Bevestig de nieuwe pincode
 - Er komt een melding op het scherm dat de Ouderlijk toezichtspincode is aangepast



6. Veelgestelde vragen

Hoe installeer ik de MZ-101?

Pak de Snelstarhandleiding van de MZ-101 erbij en sluit de ontvanger aan:

- Sluit uw ontvanger aan op het elektrische netwerk met de stroomadapter
- Sluit uw ontvanger aan op uw tv aan de hand van een HDMI-kabel
- Sluit de coaxkabel die aangesloten is op de ontvangstkop aan uw schotel aan (LNB-ingang)
- Sluit de ontvanger aan op internet met een netwerkkabel (RJ45), indien mogelijk
- Plaats de batterijen in de afstandsbediening en zet de ontvanger aan, indien mogelijk
- Druk op de STB-knop van de afstandsbediening om de ontvanger te activeren
- Koppel uw afstandsbediening met uw tv om het volume beter te kunnen aanpassen. De informatie over het koppelen van de afstandsbediening vindt u terug in deze handleiding, in de Snelstarhandleiding en in de handleiding van de afstandsbediening. Deze laatste handleiding is beschikbaar via www.canaldigitaal.nl/downloads
- Om de installatie te voltooien volgt u gewoon de stappen van Installatiehulp die op uw scherm verschijnen

Hoe zet ik de MZ-101 aan?

- Zorg ervoor dat de stroomadapter in het stopcontact zit en is aangesloten op uw ontvanger
- Kijk ook even na of de batterijen op een correcte manier in de afstandsbediening zijn geplaatst
- Zet de schakelaar op de achterzijde van de MZ-101 op 'ON'. Hierdoor zal er een rood LED-lampje op de voorzijde van uw ontvanger oplichten
- Druk op de STB-knop van uw afstandsbediening om uw ontvanger te activeren. Als dit correct verloopt zal het blauwe LED-lampje op de voorzijde van uw ontvanger oplichten. Het activeren kan enkele seconden duren (let op dat u het juiste AV-bronsignaal op uw tv heeft gekozen)

Hoe controleer ik de internetverbinding/-aansluiting van de MZ-101?

Zap tussen de 10 eerste zenders. Ziet u op het scherm de logo's van de zenders en de informatie over de programma's? Indien ja, dan is de ontvanger aangesloten op het internet. Als u niets ziet verschijnen is er geen internetverbinding met uw modem. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten zijn en test of de kabel zelf werkt door een vervangende netwerkkabel aan te sluiten. Controleer nu opnieuw of u de logo's of de programma-informatie van de zenders ziet verschijnen tijdens het zappen.

Wat zijn de voordelen van het aansluiten van de MZ-101 op internet?

- Snellere zenderlijst- en firmware-/software-updates
- Complete tv-gids
- Logo's en programma-informatie van de zenders zijn zichtbaar op het scherm (Nu & Straks-informatie)
- U kunt genieten van unieke acties en kortingen (nog niet beschikbaar)
- Toegang tot 'Films & Series' en de 'Erotheek' met films en programma's op aanvraag
- Toegang tot extra zenders in de toekomst

Na hoeveel tijd schakelt de MZ-101 (uit) in de stand-by modus?

Wanneer er gedurende 4 uur geen activiteit is geweest op de ontvanger valt deze terug in de standby-modus.

Hoe kan ik de afstandsbediening aan mijn televisie koppelen?

Hiervoor kunt u deze handleiding, de Snelstarhandleiding en de handleiding van de afstandsbediening raadplegen (deze laatste vindt u via www.canaldigitaal.nl/downloads).

Een andere mogelijkheid is de volgende:

- Zet uw tv aan
- Houd de OK- en TV-knop samen ingedrukt gedurende 3 seconden
- Geef de getallen 9 9 1 in
- Houd de knop CH+ ingedrukt tot uw tv is uitgeschakeld en druk dan op OK
- Zet uw tv weer aan door op de knop TV te drukken
- Houd de OK en VOL+ knop samen ingedrukt gedurende 3 seconden
- U bent nu klaar om uw tv met de afstandsbediening te bedienen (aan/uit zetten, volume aanpassen, video-uitgang/bronsignaal op AV-kanaal selecteren)

Als de koppeling geslaagd is zal het LED-lampje boven de TV-knop 4 keer knipperen. Wij raden u aan om uw afstandsbediening aan uw tv te koppelen zodat u via de afstandsbediening van uw ontvanger altijd controle heeft over het geluidsniveau van alle zenders. U kunt de koppeling ook uitvoeren nadat de installatie is volbracht.

Waar kan ik mijn smartcardnummer en MAC-adres vinden?

Het smartcardnummer (11 cijfers) en het MAC-adres van uw ontvanger kunt u terugvinden op de sticker die in en op de doos van uw ontvanger werd geleverd. In het menu 'Instellingen' vindt u een onvolledig smartcardnummer.

Wat zit er in de doos van de MZ-101?

- Afstandsbediening (incl. 2 batterijen)
- Stroomadapter
- MZ-101 interactieve HD-ontvanger
- Snelstartinstallatiehandleiding
- HDMI-kabel
- Infrarood-verlengkabel

Niet inbegrepen: internetkabel (om uw ontvanger te verbinden met uw internetmodem).

Wanneer de doos niet compleet is, neem dan contact op met CanalDigitaal.

Wat te doen als u 1 of meerdere bolletjes ziet op uw tv-scherm voordat de eerste installatie plaatsvindt?

1^{ste} bolletje verandert van kleur, van grijs naar blauw: MAC-adres gevonden

2^{de} bolletje: IP-adres gevonden

3^{de} bolletje: NTP-tijd gevonden

4^{de} bolletje: Verbinding met backend-systemen voltooid

Mogelijke oplossing wanneer de installatiehulp niet kan worden gestart (omdat u bolletjes in beeld ziet):

1. Zet de ontvanger uit (met de ON-/OFF-knop aan de achterzijde).
2. Controleer of de smartcardhouder van de smartcard volledig in de decoder zit. Duw deze verder aan indien mogelijk.
3. Zet de ontvanger weer aan.

Wanneer na herhaaldelijke pogingen het nog niet mogelijk is om met de Installatiehulp te beginnen (u blijft bolletjes zien op uw tv-scherm), neem dan contact op met CanalDigitaal.

Mijn MZ-101 lijkt niet te werken, wat kan ik doen?

1. Kijk na of de stroomadapter is aangesloten op de achterkant van uw decoder en controleer of de adapter in het stopcontact steekt. Zorg ervoor dat de knop op de achterzijde van de decoder op 'ON' staat. Als beide in orde zijn zal er een rood LED-lampje op de voorzijde van de decoder branden. Brandt dit lampje niet, dan is er een probleem met de elektriciteitsbron, de stroomadapter of de ontvanger.

2. Kijk na of er volle batterijen aanwezig zijn in de afstandsbediening en druk op de standby-knop. Normaal gezien zou er dan een blauw LED-lampje op de voorzijde van de decoder moeten branden en kunt u tv-kijken. Indien dit niet het geval is, zorg er dan voor dat de ontvanger is aangesloten op uw tv met een HDMI-kabel. Zorg er ook voor dat uw ontvanger verbonden is met het internet door een internetkabel.

3. Controleer ook even of uw tv op de juiste inputbron (AV-kanaal, bronsignaal tv) staat.

Als de juiste inputbron is geselecteerd en de tv en de ontvanger zijn met elkaar verbonden, kies dan voor een reset naar fabrieksinstellingen via het Instellingen-menu. Voordat u het toestel opnieuw aanzet, controleert u of de smartcardhouder op de juiste wijze in de ontvanger geplaatst is. Duw deze aan indien mogelijk. Mocht dit het probleem niet oplossen ga dan verder naar stap 4.

4. Kijk of uw schotel correct is geïnstalleerd: controleer de aansluiting op de achterzijde van uw decoder, controleer de coaxkabel, controleer of de coaxkabel goed is aangesloten op de LNB, controleer de uitrichting van de schotel en LNB. In het Instellingen-menu kunt u de signaalsterkte en -kwaliteit aflezen.

Ik heb een probleem met het ontvangen van 1 of meerdere zenders. Wat kan ik doen?

Voer een reset naar fabrieksinstellingen uit via het Instellingen-menu en doorloop opnieuw de installatiehulp.

Volumeregeling werkt niet (op geen enkele zender). Wat kan ik doen?

Volumeregeling werkt enkel op zenders met een Dolby Digital + geluid (AC3-zenders) bij een niet aan het tv-toestel gekoppelde afstandsbediening.

Koppel de afstandsbediening met de tv om van de beste gebruikerservaring te genieten waarbij u het volume kunt regelen op alle zenders of regel het volume op/met de afstandsbediening van het toestel dat speelt (bijvoorbeeld met de afstandsbediening van uw tv).

Zijn er omstandigheden waarin het noodzakelijk is om de smartcard handmatig nieuwe gebruikersrechten toe te kennen?

Nee, nieuwe gebruikersrechten toekennen is in de regel niet nodig. In sommige gevallen zullen de rechten automatisch vernieuwd worden met enige vertraging. Mist u zenders die wel in uw abonnement zitten, ga dan naar www.canaldigitaal.nl/heractiveren.

Waar vind ik de betaalpincode en de ouderlijk toezichtspincode?

Deze kunt u terugvinden in de Snelstarhandleiding die werd meegeleverd met uw ontvanger. De standaardinstellingen voor deze codes zijn voor de betaalcode: '0000' en voor de Ouderlijk toezichtscore: '1234'.

Hoe kan ik mijn favoriete zenders opslaan?

Druk op de gele knop van uw afstandsbediening om zenders toe te voegen tot uw favorieten. Hiervoor moet uw ontvanger verbonden zijn met het internet.

Er verschijnt niet voor iedere zender programma-informatie of een zenderlogo in beeld. Wat kan ik doen?

Controleer of uw ontvanger verbonden is met het internet. Controleer de kwaliteit van de kabel. Het is mogelijk dat er voor sommige zenders geen programma-informatie of logo's beschikbaar zijn.

Zijn er extra gebruikerstips?

- Koppel altijd uw afstandsbediening met uw tv. Dit zorgt onder andere voor een betere geluidsregeling (op alle zenders)
- Verbind uw decoder altijd met het internet. Dit zorgt voor een betere/rijkere gebruikerservaring

Hoe kan ik de smartcard verwijderen uit de MZ-101?

De smartcard kan uit de ontvanger gehaald worden met behulp van een paperclip. Vouw de paperclip open en gebruik het uiteinde om de smartcard uit het toestel te halen (prik er voorzichtig mee in het gaatje in de smartcardhouder). Wanneer u de smartcard terugplaatst in de ontvanger, zorg er dan voor dat de smartcardhouder met smartcard helemaal terug wordt geduwd in het toestel tot deze niet verder aangeduwd kan worden. Verwijder de smartcard alleen als CanalDigitaal dit van u vraagt!

Tijdens het installatieproces (Stap 1: test verbindingssnelheid) krijg ik de melding 'Diensten zijn niet beschikbaar'. Wat kan ik doen?

Als de internetsnelheid voldoende is maar de interactieve diensten niet beschikbaar zijn, wil dit zeggen dat de MZ-101 niet correct is ingesteld. Neem contact op met CanalDigitaal om uw ontvanger te laten voorzien van de interactieve diensten.

Tijdens het installatiestappenplan worden de signaalsterkte en -kwaliteit gemeten. De meting stopt echter bij onvoldoende signaal, wat kan ik hieraan doen?

U kunt de meting opnieuw laten starten door op 'OK' te drukken. Richt uw schotel opnieuw uit met behulp van een kompas of een app op uw telefoon (zoek op 'Dishpointer' of 'Satfinder'). Er dient tenminste 1% aan signaal binnen te komen om een succesvolle meting te kunnen doen op signaalsterkte en -kwaliteit. Om de schotel vervolgens nog preciezer uit te richten beweegt u deze in stapjes van enkele millimeters naar links of rechts. Na iedere stap leest u op het scherm af of u na het bewegen van de schotel meer of minder signaal binnenkrijgt. Ga zo verder tot de meting een waarde op het scherm weergeeft die vergezeld gaat met een groene kleur. Draai de schotel nu vast. De positie van de LNB bepaalt nu of u alle zenders binnen uw abonnement kunt bekijken. De LNB moet standaard een beetje schuin staan. Zie hiervoor de handleiding van bijvoorbeeld de HD Recreatie- of HD Startersset van CanalDigitaal. In deze handleidingen is een mal opgenomen die u op de LNB kunt plakken en waarmee u kunt bepalen of de LNB in de juiste hellingshoek aan de schotel is bevestigd.

7. Specificaties en juridische begrippen

OEM Naam	Kaon	Kaon
STB Naam	MP-101	MP-201
Chipset	BCM 7362	BCM 7355
Functie	Hybride Zapper	Hybride recorder
Tuners	1	2
Unicable	Neen	No
Geheugen	Neen	500GB
Slave	Mogelijk	Neen
Resolutie	Tot 1080p	Tot 1080p
HDMI	1.4a	1.4a
WiFi	WiFi-Con/USB	WiFi-Con/USB
Bluetooth	Neen	Neen
Afstandsbediening	IR - RC6	IR - RC6

De MZ-101 is een kleine Kaon hybride zapper die gebruikt kan worden voor DVB-S, IPTV, OTT en Film op aanvraag (Video On Demand).

Chipset

De MZ-101 heeft de Broadcom 7362 chipset.

Verbinding

The MZ-101 is een hybride decoder, dit wil zeggen dat de decoder kan functioneren met enkel een coaxkabel (met satellietinvoer) of via een netwerkkabel.



8. Veiligheidsinstructies

Deze decoder is geproduceerd om te voldoen aan de internationale veiligheidsstandaard.

Gelieve deze veiligheidsvoorschriften goed door te nemen.

OVERBELASTING: Overbelast het stopcontact in de muur niet. Een verlengkabel kan resulteren in vuur of elektrische shock. Zorg ervoor dat de stroombron gemakkelijk toegankelijk is.

VLOEISTOF: De decoder mag niet in de buurt staan van vloeistoffen of objecten die gevuld zijn met vloeistof. Plaats ook geen objecten gevuld met vloeistof op de decoder.

REINIGEN: Haal de decoder uit het stopcontact alvorens deze te reinigen. Gebruik geen oplossingsmiddelen om de decoder te reinigen, enkel een droge doek.

VENTILATIE: Plaats niets op de tv-decoder, anders kan hij niet verluchten. De luchtroosters in de behuizing beschermen hem tegen oververhitting. Leg geen voorwerpen, zoals een doek of een vel papier, op de verluchttingsroosters. Staat uw tv-decoder in een kast? Laat dan een ruimte van tenminste 10 cm aan elke kant ervan vrij, en 20 cm ervoor en erachter. Plaats uw tv-decoder en de adapter ver van warmtebronnen zoals radiatoren of verwarmingselementen op gas of elektriciteit. Plaats geen gloeiende voorwerpen, zoals kaarsen, in de buurt van je tv-decoder.

ACCESSOIRES: Gebruik geen accessoires die niet aanbevolen werden. Deze kunnen schade toebrengen aan de decoder.

VERBINDING MET DE SCHOTEL & LNB: Koppel uw decoder los van de stroom alvorens de kabel van de schotel/LNB te verbinden/los te koppelen. Indien u dit niet doet kan er schade veroorzaakt worden aan de LNB.

VERBINDING MET TV: Koppel uw decoder los van de stroom alvorens de kabel die aangesloten is met uw tv te verbinden/los te koppelen. Indien u dit niet doet kan er schade veroorzaakt worden aan uw tv.

AARDING: De LNB kabel moet geaard zijn.

LOCATIE: Installeer uw decoder binnenshuis, beschermd tegen zon en regen. Vermijd blootstelling aan extreem koude of warme temperaturen. Plaats uw tv-decoder en de adapter ver van warmtebronnen zoals radiatoren of verwarmingselementen op gas of elektriciteit. Plaats geen gloeiende voorwerpen, zoals kaarsen, in de buurt van je tv-decoder.

BATTERIJEN: Batterijen kunnen giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Wanneer uw batterijen leeg zijn, gooi ze bij de speciale afvalsorteerder voor batterijen.

Gooi lege batterijen nooit bij het huishoudelijk afval.

canal digitaal